

# POKYNY NA ČISTENIE A ÚDRŽBU DREVENÝCH PODLÁH

## VŠEOBECNE

Drevené podlahy potrebujú pravidelnú starostlivosť a údržbu. Na odstránenie nečistôt, ako sú napr. piesok, použite vysávač s mäkkou čistiacou hlavou, jemnou metlou alebo látkou. Pred vstupné dvere umiestnite kvalitné rohože, aby ste zabránili prenášanju nečistôt na podlahy.

Na nohy nábytku nasadte ochranné plstené podložky, aby ste predišli poškrabaniu podlahy. Nepresúvajte nábytok ťahaním, najprv ho zdvihnite a potom ho presuňte.

Ubezpečte sa, aby bola rozliata voda alebo iné tekutiny ihneď odstránené. Ihneď odstráňte škvryny od kávy, červeného vína alebo kečupu, aby sa zabránilo vzniku permanentných škvŕn. Ak chcete odstrániť nepoddajné škvryny, obráťte sa na predajcu parkiet.

Extrémne znečistené podlahy sa musia čistiť ručne vlhkom handričkou. Nepoužívajte veľmi mokré utierky s odtokovou vodou, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu dreva (napučanie). Nepoužívajte parné čističe.

Dôležitou podmienkou pre dlhú životnosť drevených podlahových krytín je vhodná klíma miestnosti s teplotou približne 20° C a relatívnou vlhkosťou od 50 až 60%. Tieto podmienky je možné monitorovať pomocou elektronického vlhkomeru alebo meteostanicou (obzvlášť dôležité počas vykurovacieho obdobia). Optimálnu relatívnu vlhkosť je možné udržiavať pomocou elektrického zvlhčovača.

## LAKOVANÉ POVRCHY

Po inštalácii sa lakované parkety musia čistiť špeciálnym čistiacim prostriedkom pre lakované povrchy. Čistiace prostriedky môžu byť vo forme koncentrátu na riedenie vodou (postupujte podľa pokynov), použitie už zriedeného čistiaceho prostriedku vo forme spreja je však jednoduchšie. Podlaha musí byť dôkladne povysávaná aby sa odstránili tvrdé častice nečistôt.

Na dodatočnú ochranu parkiet použite prípravok na ošetrovanie parkiet, ktorý obsahuje určité percento laku. Po prvej impregnácii použite prostriedok na ošetrovanie parkiet 1-2 krát za rok, aby sa oživil lak a prekryli malé škrabance. Po nanosení prostriedku na ošetrovanie parkiet, nevstupujte na podlahu niekoľko hodín. Postupujte podľa pokynov predajcu. Ak chcete odstrániť agresívnejšie škvryny, obráťte sa na odborníka, kvôli vhodnosti rôznych čistiacich prostriedkov pre konkrétne škvryny. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce vosk. Nečistite tečúcou vodou. Ak sa lak výrazne opotrebovávajú, je možné parkety prebrúsiť a prelakovať znova. Je veľmi obtiažne obnoviť parkety po úplnom opotrebovaní laku. Brúsenie a lakovanie nechajte na odborníkov.

## OLEJOVANÉ POVRCHY

Parkety sú olejované olejmi, ktoré zvýrazňujú prirodzený vzhľad dreva a zvyšujú odolnosť voči opotrebovaniu, nečistotám a vlhkosti.

Ihneď po inštalácii očistite olejované parkety špeciálnym čistiacim prostriedkom na olejované povrchy. Parketám poskytnite ochranu proti nečistotám a dodatočne ochráni podlahy. Pri čistiacom prostriedku, ktorý používate, postupujte podľa pokynov na správne použitie. Všeobecnými inštrukciami sú povysávanie podlahy alebo dôkladne vyčistenie podlahy. Následne premiešajte čistiaci prostriedok s vhodnou vodou (pozri manuál). Naneste čistiaci prostriedok na drevenú podlahu pomocou mäkkej tkaniny namočenej v roztoku. Roztok nesmie kvapkať z látky.

Pre väčšie povrchy použite dve vedrá, z ktorých jedno obsahuje zmes vody a čistiaceho prostriedku a druhé obsahuje čistou vodu na opláchnutie handričky. Vždy prepláchnite handričku v čistej vode pred ponorením do vody obsahujúcej čistiaci prostriedok. Plochu dodatočne nečistite handričkou namočenej v čistej vode po použití roztoku čistiaceho prostriedku, nakoľko by to mohlo zmyť ochrannú vrstvu. Nechajte roztok čistiaceho prostriedku pôsobiť niekoľko minút, aby dôkladne vsiakol do podlahy až potom utrite podlahu v smere drevených vlákien.

Pravidelne udrzte svoju podlahu čistiacim prostriedkom na olejované povrchy. Najprv, ho používajte každý týždeň alebo v závislosti od starostlivosti, ktorú vaša podlaha potrebuje vzhľadom na jej opotrebenie, ale nie menej ako raz za mesiac. Pri každom použití čistiaceho prostriedku pre olejované povrchy, bude vaša podlaha menej náchylná na nečistoty a škvryny.

Po pravidelnom "mokrom" čistení môžete odstrániť zostávajúce tvrdé škvryny s niekoľkými kvapkami koncentrovaného čistiaceho prostriedku aplikovaného priamo na škvryny. Nechajte pôsobiť približne 5 minút a očistite ju znova s normálnym čistiacim roztokom (voda + čistiaci prostriedok).

Olejované povrchy sa musia pravidelne obnovovať aj údržbovým olejom. Použitím oleja na povrchy, na ktorých sa ochranná olejová vrstva opotrebovala, podlaha získa opäť príjemný vzhľad. Používajte vhodný olej (prírodné alebo biele), v závislosti od toho ako máte naolejovaný povrch. Pred aplikáciou oleja musí byť podlaha úplne čistá. Je potrebné odstrániť zvyšky čistiacich prostriedkov, podlahu vyčistite intenzívnym čistiacim prostriedkom. Potom začnite olejovať podlahu. Podlahu olejujte skôr, ako sa ochranná vrstva úplne opotrebovuje, pretože sa stratí pekný vzhľad podlahy, ktorý nemusí byť znovu obnovený.

Pri olejovaní musí byť teplota miestnosti medzi 16 a 20° C.

Použite olej na podlahu a rovnomerne ho rozotrite pomocou leštiaceho stroja s vhodnou plstou alebo ručne s bavlnenou handričkou. Nechajte 10 až 15 minút pôsobiť. Postup opakujte, ak nie je celý povrch dobre impregnovaný. Odstráňte všetky zvyšky oleja z podlahy handričkou. Odporúča sa použitie rozprašovača, aby sa zabránilo prílišnému použitiu oleja na jednotlivé vrstvy.

Po hodine ručne preleštite podlahu alebo použite leštiaci stroj (150 otáčok za minútu) s bielou alebo červenou plstou pre lepšie výsledky. Rohy v izbách a iné ťažko dostupné miesta vyleštite ručne. Leštite až kým je povrch suchý. Posledné leštenie musí byť vykonané v smere drevených vlákien.

Upozornenie: Nebezpečenstvo samovznietenia. Utierky nasiaknuté olejom musia byť opláchnuté vodou ihneď po ukončení prác a vysušené vonku.

Olej nechajte schnúť najmenej 24 hodín pred použitím podlahy. Olej sa vstrebáva približne jeden týždeň, preto buďte zvlášť opatrní, napr. pri presúvaní nábytku.

Na zvýšenú ochranu proti nečistotám môžete povrch dodatočne ošetriť s čistiacim prostriedkom až po približne 7 dňoch.

Nepoužívajte utierky obsahujúce mikrovlákná, môže sa stať, že vaša podlaha zdrsne a bude náchylnejšia na zachytávanie nečistôt. Používajte iba utierky vyrobené z prírodných materiálov ako bavlna alebo plst.

PLÁN ÚDRŽBY:	Vysávanie alebo zametanie	Prostriedok na čistenie a voda	Ochranný	Reparatur olej
denne	•			
každých 7 - 14 dní		•		
periodicky			•	
v prípade poškodenia				•