

# Bona R200

## Technický list

Pokládka



**Jednosložková kapalina na bázi polyuretanu na opravu a plnění dutých míst a znovupřipojení volných parket nebo desek. Při použití pod, již dříve nalepené podlahy, Bona R200 vytvoří pěnu, což znovu vytvoří propojení mezi podkladem a dřevěným prvkem. Bona R200 se snadno používá.**

- 1-složkový polyuretan
- snadno se používá
- bez rozpouštědel a vody
- vynikající přilnavost na většině podkladů
- lehce pěnivý

### Technická data

Báze:	polyizokyanát prepolymer
Barva:	světle hnědá
Viskozita:	tenký, tekutý
Hustota:	1.17 g/cm <sup>3</sup>
kód GIS:	RU1
Čistící prostředek:	Bona S100, aceton, etanol. Vytvrzený materiál možno odstranit pouze mechanicky
Zatížení:	cca. 4 hod.
Konečná pevnost:	po 24 hod.
Skladování / přeprava:	teplota nesmí klesnout pod +5°C nebo být vyšší než +25°C během skladování a přepravy. Skladujte v chladném, suchém a dobře větraném místě
Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů:	společnost EKO-KOM, Osvědčení č. EK-F-050 20 134
Skladání:	6 měsíců
Balení:	0,530 kg plastové láhve

Další podrobné informace naleznete v příslušném bezpečnostním listu.

### Aplikace

Najděte dutá místa na podlaze jemným klepnutím na povrch. Označte místa lepicí páskou, která budou ošetřena. Toto označení také pomáhá, aby se zabránilo kontaktu opravného materiálu Bona R200 s povrchovou úpravou podlahy a tak lze předejít případným skvrnám.

Pro nastříkání Bona opravné pěny nejdříve vyvrtejte díru v průměru injekční stříkačky, kterou se bude aplikovat Bona R200 přes povrch podlahy. Aplikujte opravnou pěnu stříkačkou do vrtu kolmo, použijte stálý tlak. Je užitečné zalepit otvor páskou a vložit stříkačku do díry přes lepicí pásku. Pokud máte několik vrtů, opakujte postup. Vytékající materiál z vrtu musí být ihned odstraněn. Pokud potřebujete menší vrtvé průměry nebo potřebujete nastříkat za okraje / podlahové lišty atd., použijte přiloženou jehlu. Injekční oblast musí být zatížena, protože opravný materiál pění a rozšiřuje se během procesu (jinak dřevěná podlaha se může zvednout).

**Poznámka:** Lepicí páska by měla zůstat na místě po dobu alespoň 24 hodin. Vrtvy mohou být vyplněny pomocí Bona Parkett Repair a poté horkým voskem, dřevěnou zátkou / kolíkem nebo jinými vhodnými materiály.

Bona R200 je určena pro lokální opravy a neměla by být považována za řešení velkoplošného nalapení dřevěné podlahy. Dutá místa v podlaze mohou mít různé příčiny.

#### Věty o nebezpečnosti:

- H315: Dráždí kůži.
- H371: Může způsobit poškození orgánů.
- H351: Podezření na vyvolání rakoviny.
- H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci.
- H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
- H332: Zdraví škodlivý při vdechování.
- H334: Může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
- H373: Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici - ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné.

Revize – únor 2013

Tento list technických údajů nahrazuje všechny předchozí verze

Výrobce: Bona GmbH, Jahnstrasse 12, D - 665 49 Limburg/Lahn, Germany, Tel.: +49-64 31-40 08-0, bona@bona.com

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Čestlice, www.bona.com/cz, e-mail: bonacr@bona.com  
Tel. CZ: +420/ 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349



**Bona**<sup>®</sup>

# Bona R200

## Technický list

Pokládka

EUH204: Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.

### **Pokyny pro bezpečné zacházení:**

P260: Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P304+340: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.

P304+341: PŘI VDECHNUTÍ: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.

P305+351+338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P308+313: PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.

### **Podrobnější informace o výrobku naleznete v našem bezpečnostním listu.**

Bona zodpovídá pouze za dodaný výrobek, nemůže být zodpovědná za instalaci produktu. V případě pochybností udělejte vlastní zkoušku. Dodržujte též pokyny dalších technických listů firmy Bona.



Revize – únor 2013

Tento list technických údajů nahrazuje všechny předchozí verze

Výrobce: Bona GmbH, Jahnstrasse 12, D - 665 49 Limburg/Lahn, Germany, Tel.: +49-64 31-40 08-0, bona@bona.com

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Čestlice, www.bona.com/cz, e-mail: bonacr@bona.com  
Tel. CZ: +420/ 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349